

СТОЛ РАЗДЕЛОЧНЫЙ (СР-1)

ВНИМАНИЕ !!! Сначала производить предварительную сборку без затяжки крепежа.

Комплект поставки

1.	Столешница (в сборе)	1шт.	
2.	Стойка	4шт.	
3.	Стяжка длинная	2шт.	
4.	Стяжка короткая	2шт.	
5.	Швеллер перемычка (при длине столешницы):	-600 мм	1шт.
		-800 мм	2шт.
		-950 мм	2шт.
		-1000 мм	2шт.
		-1200 мм	3шт.
		-1500 мм	4шт.
6.	Узелки крепежные	8шт.	
7.	Опора	4шт.	
8.	Комплект крепежа:		
	а) Болт М6-6g x 16.58.09 ГОСТ 7798-70	32шт.	
	б) Гайка М6-6Н.12.09 ГОСТ 5915-70	32шт.	
	в) Шайба 6.65Г.09 ГОСТ 6402-70	32шт.	
	з) Шайба 6.04.09 ГОСТ 11371-78	32шт.	
	д) Гайка М8-6Н.12.09 ГОСТ 5915-70	8шт.	
е) Шайба 8.04.09 ГОСТ 11371-78	8шт.		

Инструкция по сборке

1. Стойки (поз.2) соединить с опорами (поз.7) при помощи гаек и шайб (поз.8д,8е).
2. Две стойки (поз.2) соединить длинной стяжкой (поз.3) и предварительно затянуть комплект крепежа (поз.8а,8б,8в,8з), то же самое проделать с двумя другими ножками.
3. Полученные конструкции в виде буквы "Н" соединить между собой короткими стяжками (поз.4) и вставными швеллерами (поз.5), предварительно затянуть комплект крепежа (поз.8а,8б,8в,8з).
4. Столешницу (поз.1) установить на верхней части, уже собранного каркаса, зафиксировать ее при помощи уголков (поз.6), как показано на виде А, и предварительно затянуть комплект крепежа (поз.8а,8б,8в,8з).
5. Провести окончательную затяжку всех болтовых соединений.
6. Отрегулировать на ровной поверхности высоту стола и затянуть опоры (поз.6).

