

ergo



Соковыжималка МК-8000, МК-60РА

Паспорт

Руководство по эксплуатации

ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ВВЕДЕНИЕ**
- 2. НАЗНАЧЕНИЕ**
- 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ**
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ**
- 6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**
- 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**
- 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
- 9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
- 10. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**
- 11. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

1.ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

Соковыжималки МК-8000, МК-60РА предназначены для приготовления соков из овощей и фруктов.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МК-60РА	МК-8000
Описание	Настольная	Настольная
Габаритные размеры, мм	310x240x465	336x275x495
Мощность, кВт	0,6	0,8
Параметры электросети	220/50/1	220/50/1
Масса, кг	10	12
Материал корпуса	Пластик	Нерж. сталь
Материал рабочего узла	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Максимальная длительность рабочего цикла, мин	10	10
Скорость, об/мин	11000/22000	10000/17000

4.КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (шт.)
Паспорт	1
Соковыжималка	1
Сито с тёркой	1
Толкатель	1
Крышка	1
Контейнер для сбора отходов	1
Контейнер для готового продукта	1

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите сито и крышку в рабочее положение. Закрепите крышку фиксатором. **Специальное защитное устройство блокирует двигатель соковыжималки, если крышка не установлена правильно.**
2. Подготовьте фрукты или овощи (вымойте, очистите, нарежьте на куски).

3. Включите питание (вставьте вилку в розетку).
4. Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.
5. Подавайте нарезанные овощи или фрукты к вращающейся терке при помощи толкателя.

Не допускается подавать продукты к терке руками.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

По окончании работы следует установить сетевой выключатель в положение «0» – выкл. и вынуть вилку из розетки.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.
2. В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.
3. Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 10 мин. Это означает, что после каждых 10 мин работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 15 мин.
4. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
5. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
6. Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.
7. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы.

Корпус оборудования следует очищать теплым мыльным раствором.

После каждого рабочего цикла рекомендуется произвести быструю очистку рабочих узлов. Для этой цели необходимо при работающей машине вылить стакан чистой питьевой воды в загрузочное отверстие.

В конце рабочего дня необходимо произвести полную очистку соковыжималки:

1. Опустите фиксатор и снимите крышку.
2. Выньте сито.
3. Вымойте сито и терку при помощи щетки.

Не пытайтесь чистить отверстия в сите при помощи острых предметов.

4. Наденьте сито на вал двигателя.
5. Установите на место крышку и закрепите ее фиксатором.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем Паспорте.

Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев.

Заводские дефекты в течение гарантийного срока устраняются бесплатно специалистами службы сервиса тел. 8(495)230-64-89. Ремонт оборудования проводится в сервисном центре компании «Клён».

Негарантийный ремонт производится по расценкам фирмы-поставщика оборудования.

Условия гарантии указаны в гарантийном талоне, выдаваемом Покупателю вместе с актом монтажа и пуска наладки оборудования.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

10. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС КР.АИ29.А00788

Срок действия с 05.04.2007 по -

7343849

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АИ29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАТ.РУ"
М. Сухаревская пл., д.6, стр.1, Москва, 127051, тел. (495) 221-71-25

ПРОДУКЦИЯ Оборудование технологическое для общественного питания: соковыжималки ERGO «МК»
Договор поставки № 645 от 25.07.2006г., инвойс № RS001 от 20.12.2006г.
Партия 30 шт.

КОД ОК 005 (ОКП):
51 5100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27570.53-95, ГОСТ 12.2.092-94 разд. 3

КОД ТН ВЭД России:
8438 80 990 0

КОПИЯ



ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Shik-dahng servise Incorporation"
Seoul, Choong-Ku, Sokong-Dong, 86-4, Республика Корея

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Клен". Код-ОКПО: 78544445. ИНН: 7731530670
г. Москва, Можайское ш., д.19, тел. (495) 105-00-87

НА ОСНОВАНИИ Протокола № 166-262 от 03.04.2007г. Испытательного центра промышленной продукции "Ростест-Москва" № РОСС RU. 0001.21АЯ43. Санитарно-эпидемиологического заключения № до 77.01.16.513.п.023436.04.07 от 04.04.2007г. до 04.04.2012г., выданного управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: наносится на изделия рядом с идентификационной табличкой и в сопроводительной документации. Форма и размеры знака по ГОСТ 50460-92
Схема сертификации 7.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

М.В. Самсонов

инициалы, фамилия

С.Н. Абрамова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

11. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

(специальное государственное учреждение)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.513.П.023436.04.07⁰¹ 04.04.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Оборудование для переработки мяса, овощей, теста для предприятий общественного питания ERGO: МЯСОРУБКИ ERGO "ММ" "ТЛ", СОКОВЫХ МАЛКИ ERGO "МК", ОВОЩЕРЕЗКИ ERGO "МРС" с аксессуарами и запасными частями.

изготовленная в соответствии
Сертификат системы качества, Договор поставки № 645 от 25.07.2006г.

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) санитарным правилам
(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических

ТН 2.3.3.972-00 **Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов контактирующих с пищевыми продуктами**, Инструкция № 880-71, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПин 2.2.4.1191-03

Организация-изготовитель

"Shik-dahng servise Incorporation", респ. Корея
Seoul, Choong-Ku, Sokong-Dong, 86-4, Korea

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Клён"

Россия

121471, г. Москва, Можайское ш., д.19

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы)

Протокол испытаний ИЛЦ "НИЭС" (Атт. аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.159) № 526-528 от 02 апреля 2007г.; Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»

№1274014

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, РДК и др.)
Железо	0,1
Марганец	0,1
Хром	0,1
Никель	0,1
Запах	1
Прикус	Отсутствие
Цвет	Без изменений
прозрачность	Без изменений
Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА	80
Корректированный уровень, дБ	92

Область применения:

для предприятий общественного питания.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до
04.04.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Н.Н.Филатов

Подпись

Григорьев В.М.